



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven, fjärrmanövr. radio/IR

► Wacker Neuson DPU 130

Stopp/Nödstop

► Tryck på off-knapp på manöverboxen, sedan off-knapp på maskin, vid nödstop tryck på nödstop-knappen på maskin.

Kontrollera före start

► Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
► Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



Skyddsfunktioner

► Påkörningsskydd för förare, nödstoppsknapp

Användningsområde

► Grus, sand, makadam, sten, sprängsten

Start

► Tryck på on/off-knapp på maskin sedan på manöverbox, tryck sedan en gång på startknapp på manöverbox, maskin startar sedan och förvärmer oljor ca 2-3 min innan maskinen återgår till tomgång och maskinen går att köra.

Tillsyn/Inspektion

► Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
► Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- Vattna vid behov mot damm.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Ha manöverboxen fastspänd runt midjan.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Tekniska data

- Drivmedel: Diesel MK1
- Vikt: 1170 kg
- Effekt: 21 kW

Buller

► 86,8 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.
- Inga hand-/armvibrationer uppstår vid fjärrstyrning.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen