

# BRUKSANVISNING

## STRIPPER JUMBO US4

BRUKSANVISNINGEN SKALL ABSOLUT  
GENOMLÄSAS FÖRE IDRIFTTAGANDET OCH  
DÄREFTER BEVARAS.

### Innehållsförteckning

1.0	Teknisk data, teknisk beskrivning	sidan 2
2.0	Säkerhet	sidan 2
3.0	Säkerhetsanvisningar	sidan 2
4.0	Service och underhåll	sidan 3
5.0	Användningsområde	sidan 4
6.0	Hänvisningar till olika golvbeläggningar	sidan 5
7.0	Hjälp vid störningar	sidan 5

#### **Duri Svenska AB**

Mölnadal, Huvudkontor

Kryptongatan 1, 431 53 Mölnadal. Telefon: 031-870 890. Telefax: 031-879 831

**Stockholm**

Norra Stationsgatan 58, 113 33 Stockholm. Telefon 08-33 75 70. Telefax: 08-33 67 60

## 1.0 Teknisk data / Teknisk beskrivning

Spänning	220 V AC
Effekt	2000 W
Antal slag	8000 per min
Ljudtrycksnivå	88 dB (A)
Ljudeffektnivå	101 dB (A)
Hastighetsökning	14 m/s <sup>2</sup>
Vikt	12 kg
Leveransomfattning	Jumbostripper, kniv 210 x 30 x 1 mm,

## 2.0 Säkerhet

Jumbostrippern är skyddsisolerad enl. skyddsklass 2.

Detta motsvarar säkerhetsnormer enl.

DIN VDE 0740. CENELEC HD 400

IEC 745 Föreskrift mot olycksfall VGB 7j.

Strippern är störningsskyddad enl. bestämmelserna,

76/889/EWG, - 87/308/EWG

EN 55014 (= DIN VDE 0875)

## 3.0 Säkerhetshänvisningar

Vid allt arbete med maskinen skall stickproppen för nätanslutningen dragas ur väggkontakten.

Använd endast hela och för användningsområdet ändamålsenliga knivar.

**Service endast av kvalificerad personal.**

**Använd endast original reservdelar.**

## 3.1 Inledning

Denna driftsanvisning skall hjälpa dig att bättre lära känna och optimalt

kunna utnyttja Jumbostrippern. Du kommer att finna hjälpsam information för att kunna förebygga och undvika faror.

Du främjar inte endast din egen säkerhet, utan du bidrar även till minskade reparationskostnader och förlängning av maskinens livslängd.

Denna skötselanvisning skall absolut läsas av all berörd maskinpersonal

före arbetets början och även personal, som servar och sköter maskinerna,

skall läsa och förstå dessa driftsanvisningar.

## **3.2 Faror vid användning av maskinen**

Jumbostrrippern är byggd efter de senaste tekniska erfarenheterna och erkända tekniska regler. Ändå kan det vid användning uppstå person- och sakskador.

Maskinen skall endast användas:

- för de ändamål den är avsedd för.
- i säkerhetstekniskt felfritt tillstånd.

Störningar, som kan äventyra säkerheten, skall omgående avhjälpas.

## **3.3 Ändamålsenlig användning**

Jumbostrrippern är endast avsedd för borttagande av limmade golvbeläggningar i torra utrymmen.

All annan användning gäller som ej ändamålsenlig.

För därvid uppkomna skador ansvarar inte firman Witte.

Till ändamålsenlig användning tillhör även,

- att beakta alla hänvisningar i driftsanvisningen och
- att noga iakttaga alla service- och skötselarbeten.

## **3.4 Originalreservdelar och säkerhet**

Originalreservdelar och tillbehör är speciellt framtagna för Jumbostrrippern. Vi vill uttryckligen göra dig uppmärksam på, att andra reservdelar ej får användas. Därigenom kan maskinens säkerhet äventyras. Detta gäller framförallt för maskinens kniv.

För skador som uppstår genom användning av ej original reservdelar, avsäger sig firma Witte allt ansvar.

## **4.0 Service och skötsel**

Jumbostrrippern är synnerligen lättskött.

Knivbyte:

Före knivbyte dras stickkontakten ur väggkontakten och knivskyddet monteras. Lossa knivhållarens skruvar och tag bort kniven.

Vid montering av den nya kniven skall det beaktas, att den snedslipade

sidan visas uppåt och ligger tätt mot stödkanten.

## 5.0 Användning

### Idrifttagande

Vid idrifttagande fästes det långa innerröret med 2 skruvar vid halvhylsan intill bygeln. Över innerröret skjutes ett yttre rör, som möjliggör en längdjustering med hjälp av spärrclips.

### Användning

Jumbostrippern skalar strimlor av flexibla golvbeläggningar. Den arbetar med ett oscillerande system, d.v.s. kniven rör sig ringformigt utan att vrida sig. Detta innebär en sidledes skärrörelse och kan, vid mycket hårt material, i kombination med aggressivt golvlím, medföra att maskinen bryter sig ut i sidled. Här finns gränser för maskinkapacitet och arbetsmetoder.

Som förberedelse är det tillräckligt att skära golvbeläggningen i remsor av knivens bredd. Vid arbetets påbörjan skall den första remsan skäras i

90 graders vinkel mot den normala arbetsriktningen.

Sedan skall golvbeläggningens kant lyftas upp något, så att maskinkniven lättare kan ta fatt under golvbeläggningen, när man fortsätter i normal arbetsriktning. Vid svårborttagbar golvbeläggning skall remsorna skäras smalare.

Knivarna är normalt självslipande mot massagolvet. Därför är ett knivbyte endast nödvändigt när stålbladet har krökts eller är onormalt förslitet.

## 6.0 Hänvisningar till olika golvbeläggningar

Det huvudsakliga användningsområdet av Jumbostrrippern är golvbeläggningar med skumgummiunderlägg, CV och PVC-mattor

med filtundersida och lätta heltäckningsmattor.

CV-, PVC- filt-mattor och heltäckningsmattor utan skumgummi skall skäras i remsor av knivens bredd. Kolla emellanåt att maskinkniven fortfarande är rak.

Vid heltäckningsmattor med skumgummiundersida.

Här skall endast skarpa knivar användas:

Riv bort hela mattan med hjälp av en rivklo och tag bort skumgummit med strippern. Kvarvarande skumgummirester borttages med körning från sidan.

## 7.0 Hjälp vid störningar

<b>Störning</b>	<b>Ev. orsak</b>	<b>Störningshjälp</b>
Maskinen startar ej	Strömavbrott säkring defekt kabeln defekt stickkontakten defekt	Maskinen skall repareras av fackman
Maskinen arbetar tungt och trögt	Kniven är slö	Utbyte av kniv
Hög vibration	Förslitningsdelarna i maskinen är utslitna	Maskinen skall sändas till reparation

## Erklärung der Übereinstimmung mit den EG-Normen

95

Hiermit erklärt der Unterzeichnete, Michael Witte, Geschäftsführer der Witte-Metallwaren GmbH, Postfach 1944, D-59249 Beckum, daß der JUMBO-Stripper

Modell 24530, 24531, 24533, 24534

gemäß den Ratsdirektiven 73/23/EWG, 89/336/EWG und 89/392/EWG mit den folgenden Normen bzw. Normendokumenten übereinstimmen:

EN 50144, EN55014, EN60555-2, EN50082-1

Beckum, den 2. Oktober 1995



Michael Witte  
Geschäftsführer