



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta fram-och backgående, batteridrivnen,

- ▶ Swepac FB 400B

Stopp/Nödstopp

- ▶ Modellen med handtags-styrning stannar när man släpper handtaget.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Remskydd förhindrar beröring av kilrem.

Användningsområde

- ▶ Maskinen är avsedd för kompaktering av stenmaterial i olika kornstorlekar

Start

- ▶ 1. Tryck in strömställaren på handtaget och håll den intryckt 2 sekund, maskinen startas upp och indikeringslampan i knappens nedre, högra hörn, lyser grönt. Vid användning av FB400B kylfläkten startas. 2. Tryck in vibrationsknapp, vibrationerna startas och indikeringslampa lyser grönt.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.

Säker användning/Risicanalys

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Remskydd förhindrar beröring av kilrem.

Användningsområde

- ▶ Maskinen är avsedd för kompaktering av stenmaterial i olika kornstorlekar

Start

- ▶ 1. Tryck in strömställaren på handtaget och håll den intryckt 2 sekund, maskinen startas upp och indikeringslampan i knappens nedre, högra hörn, lyser grönt. Vid användning av FB400B kylfläkten startas. 2. Tryck in vibrationsknapp, vibrationerna startas och indikeringslampa lyser grönt.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.

Buller

- ▶ 89 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1x 42V 150Ah Litiumjonbatteri
- ▶ Vikt: 402 kg
- ▶ Effekt: 10 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.