



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Asfalt- och betongsåg, hjulburen, förbränningsmotordriven

▶ Husqvarna FS 413

Stopp/Nödstopp

▶ Ställ stoppvredet i läge 0.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i OFF-läge.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Klingskydd, rotationsriktning och nödstopp.
- ▶ Anslut vattenslangen/fyll vatten i tanken vid våtsågning.
- ▶ Maskinen ska vara säkert uppställd och bromsad.



Skyddsfunktioner

▶ Nödstoppsknapp, klingskydd

Användningsområde

▶ Asfalt, betong.

Start

▶ Ställ stoppvredet i ON-läge. Aktivera choken. Dra i startsnöret.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Klingskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Vattna om möjligt mot damm, använd annars andningsskydd.
- ▶ Stäng alltid av maskinen och lås klingan mot rotation vid förflyttning på arbetsplatsen.
- ▶ Klingan måste tas bort vid lyft, lastning, lossning och transport på arbetsplatsen.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Avgaser

Bränsle

Buller

Damm

Vibrationer

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller alkylatbensin
- ▶ Max klingdiameter: 500 mm
- ▶ Max skärdjup: 192 mm
- ▶ Vikt: 158 kg
- ▶ Effekt: 8,2 kW

Buller

▶ 87 db(A) ljudtryck - 104 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.