



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Glättningsmaskin, handförd, eldriven

- ▶ Swepac TR 950E

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp dödmansgreppet och bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Testa säkerhetshandtaget.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel.
Glättningsbladen och glättningskivan: riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa över roterande glättningsblad/planingskiva

Användningsområde

- ▶ För planing och glättningsbearbetning av nylagda betonggolv.

Start

- ▶ Lyft start och nödstoppsbygeln mot manöverhandtaget. Tryck på den gröna startknappen på el dosan manöverpanel och motorn startas. En potentiometer bredvid startknappen används för att steglöst bestämma arbetsvarvtalet på de roterande bladaxlarna. En funktion i omriktaren sköter fasriktningen vilket innebär att de roterande bladaxlarna alltid rotera åt rätt håll vid start.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 72 db(A) ljudtryck - 99 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 3-fas 400 V
- ▶ Diameter glättningsblad: 935 mm
- ▶ Vikt: 84 kg
- ▶ Effekt: 2500 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.