

## Glättningsmaskin, handförd, förbränningsmotordriven,

- ▶ Swepac TR 600P

## Stopp/Nödstop

- ▶ Vrid gasreglaget till tomgångsläge. Vrid motorns strömbrytare till "off"

## Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel. Glättningsbladen och glättningskivan: riktigt monterade.
- ▶ Testa säkerhetshandtaget.



## Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa över roterande glättningsblad/planingskiva

## Användningsområde

- ▶ För planing och glättningsbearbetning av nylagda betonggol.

## Start

- ▶ Vrid strömbrytaren på motorn till "1". Öppna bränslekranen samt skjut choken till vänster. Ställ gaspådraget i tomgångsläge. Drag i startsnöret distinkt från innersta läget.

## Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

## Säker användning/Risikanaly

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



## Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin el. alkylat
- ▶ Diameter glättningsblad: 581 mm
- ▶ Vikt: 67 kg
- ▶ Effekt: 3,5 kW

## Buller

- ▶ 83 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,1 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:55 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 07:40 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.9 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.